
mikser Blixer 2, P 0.7 kW, U 230 V

Kod katalogowy: 712022



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712022V01-01	Pojemnik z pokrywą	C001417
V712022V01-02	Pokrywa	C001770
V712022V01-03	Rączka skrobaka	C001726
V712022V01-04	Pokrywa z uszczelką	C001745
V712022V01-05	Uszczelka pokrywy	C001733
V712022V01-06	Ramię zbierające	C001769
V712022V01-07	Skrobak pokrywy	C001731
V712022V01-08	Skrobak misy	C001768
V712022V01-09	Nóż drobno ząbkowany	C001418
V712022V01-10	Zaślepka	C001301
V712022V01-11	Pojemnik	C001759
V712022V01-12	Rączka pojemnika	C001758
V712022V01-13	Zestaw zabezpieczający	C001757
V712022V01-14	Podkładka mocująca	C001730
V712022V01-15	Obudowa	C001760
V712022V01-16	Śruba	
V712022V01-17	Uszczelniacz	C001792
V712022V01-18	Panel sterowania	C001761
V712022V01-19	Panel przedni	C001762
V712022V01-20	Zaślepka	
V712022V01-21	Osłona wentylatora	C001284
V712022V01-22	Mocowanie płyty	C001763
V712022V01-23	Gniazdo panela z przyciskami	C001764
V712022V01-24	Zaślepka	
V712022V01-25	Nóż ząbkowany	C001419
V712022V01-26	Łożysko	C001812
V712022V01-27	Łożysko	C001867
V712022V01-28	Wentylator	C001334
V712022V01-29	Wspornik	C001765
V712022V01-30	Podkładka amortyzująca	C001766
V712022V01-31	Podstawa	C001537
V712022V01-32	Nóżka	C001772
V712022V01-33	Rezystor	
V712022V01-34	Przewód zasilający	C001771
V712022V01-35	Wyłącznik automatyczny	
V712022V01-36	Moduł hamujący	C011932
V712022V01-37	Silnik	C001582
V712022V01-38	Kondensator	C001866
V712022V01-39	Cewka rozruchowa	C001786