
Cutter mikser R15 400V, 15 l

Kod katalogowy: 712150



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712150V01-01	Nóż gładki, 3 ostrza	
V712150V01-02	Kompletny nóż z zębami	C010896
V712150V01-03	Kompletny nóż z nacięciami	C010897
V712150V01-04	Nakrętka noża	
V712150V01-05	Plastikowy pierścień noża	C013744
V712150V01-06	Pierścień noża	
V712150V01-07	Tuleja dystansowa noża	C012995
V712150V01-08	Nóż gładki	C008873
V712150V01-09	Ostrze z zębami do noża	
V712150V01-10	Ostrze z nacięciami do noża	C010342
V712150V01-11	Podstawa noża	C010664
V712150V01-12	Klucz do demontażu ostrza	C013155
V712150V01-13	Narzędzie do demontażu ostrza	C012869
V712150V01-14	Magnes misy	C013661
V712150V01-15	Uszczelnienie	C012057
V712150V01-16	Uszczelka pojemnika	C011419
V712150V01-17	O-ring	C001794
V712150V01-18	Uszczelniacz wałka	C007836
V712150V01-19	Wspornik silnika	
V712150V01-20	Podkładki dystansujące	C012061
V712150V01-21	Zabezpieczenie misy	C013568
V712150V01-22	Pokrywa mniejszej misy	C013056
V712150V01-23	Klucz do noża	C011905
V712150V01-24	Nakrętka noża	
V712150V01-25	Tuleja 4 mm	
V712150V01-26	Tuleja 15 mm	
V712150V01-27	Nóż	
V712150V01-28	Nóż prosty	
V712150V01-29	Ostrze drobno ząbkowane	
V712150V01-30	Ostrze wymienne	C001251
V712150V01-31	Nóż ząbkowany	
V712150V01-32	Ostrze grubo ząbkowane	
V712150V01-33	Wspornik noża	
V712150V01-34	Zawias	
V712150V01-35	Pin zabezpieczający	C013261
V712150V01-36	Wkład centrujący	C014159
V712150V01-37	Lampka	C013262

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712150V01-38	Zabezpieczenie pokrywy	C013263
V712150V01-39	Zespół przełączników	
V712150V01-40	Przełącznik bezpieczeństwa	C013592
V712150V01-41	Mikroprzełącznik	C013593
V712150V01-42	Zawias	C012501
V712150V01-43	Przycisk stop	C012505
V712150V01-44	Przycisk impulsowy	C012508
V712150V01-45	Przycisk II	C012507
V712150V01-46	Przycisk I	C012506
V712150V01-47	Stożek pokrywki	C012660
V712150V01-48	Pokrywa kompletna	C014504
V712150V01-49	Wspornik pokrywy	C014129
V712150V01-50	Zabezpieczenie	C015494
V712150V01-51	Element rączki pokrywy	C007420
V712150V01-52	Guma	C010439
V712150V01-53	Pokrywa kompletna	C012615
V712150V01-54	Pokrywa	C014501
V712150V01-55	Magnes pokrywy	C014141
V712150V01-56	Uszczelka pokrywy	C014160
V712150V01-57	Płyta główna	C009839
V712150V01-58	Bezpiecznik 10A	C013264
V712150V01-59	Bezpiecznik 630mA	
V712150V01-60	Wspornik	
V712150V01-61	Osłona	C013265
V712150V01-62	Przewód połączeniowy	C013267
V712150V01-63	Osłona tylna	C015553
V712150V01-64	Przewód zasilający	
V712150V01-65	Uszczelka klapy	C013891
V712150V01-66	Dławik	
V712150V01-67	Kompletna nóżka	C014878
V712150V01-68	Nóżka	
V712150V01-69	Kółko komplet	C014879
V712150V01-70	Kółko	
V712150V01-71	Zaślepka śrub	C012060
V712150V01-72	Wyłącznik ochronny	C014830
V712150V01-73	Pokrywka	C012661
V712150V01-74	Klucz serwisowy	

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712150V01-75	Płytka przycisków	
V712150V01-76	Lewy panel	
V712150V01-77	Prawy panel	
V712150V01-78	Pojemnik	C012616
V712150V01-79	Osłona silnika	C012059
V712150V01-80	Wentylator	
V712150V01-81	Pojemnik	C009852
V712150V01-82	Misa	
V712150V01-83	Płyta przednia	
V712150V01-84	Wspornik	
V712150V01-85	Pokrywa wentylacji	C013645
V712150V01-86	Układ sterowania	
V712150V01-87	Stycznik	C013892
V712150V01-88	Przekaźnik termiczny	C013893
V712150V01-89	Silnik	C015202