
Urządzenie wielofunkcyjne, szatkownica, cutter, R502, P 1 kW, U 400 V

Kod katalogowy: 712502



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712502V02-01	Zestaw cutter	
V712502V02-02	Rączka skrobaka	C013664
V712502V02-03	Pokrywa pojemnika	C001451
V712502V02-04	Uszczelka pokrywy	C001325
V712502V02-05	Zabierak	C014736
V712502V02-06	Skrobak pokrywy	C014082
V712502V02-07	Ramię zgarniające	
V712502V02-08	Nóż gładki	
V712502V02-09	Nóż z nacięciami	
V712502V02-10	Nóż ząbkowany	C013474
V712502V02-11	Osłona noża	
V712502V02-12	Misa	C001326
V712502V02-13	Uchwyt misy	C015517
V712502V02-14	Pręt bezpieczeństwa	
V712502V02-15	Wspornik uszczelki	
V712502V02-16	Wspornik silnika	
V712502V02-17	Wspornik misy	
V712502V02-18	Kontraktony	C012460
V712502V02-19	Zaczep mocujący	
V712502V02-20	Płyta przednia	
V712502V02-21	Przycisk impulsywny	
V712502V02-22	Przycisk zielony	C015141
V712502V02-23	Przycisk zielony 2	
V712502V02-24	Przycisk stop	C015319
V712502V02-25	Kołnierz	C014492
V712502V02-26	Timer	C013976
V712502V02-27	Wspornik timera	
V712502V02-28	Przełącznik	
V712502V02-29	Zestaw uszczelniający	C014940
V712502V02-30	Osłona silnika	
V712502V02-31	Przewód zasilający	
V712502V02-32	Trójfazowa płyta kontrolna	C013975
V712502V02-33	Mocowanie płytki elektronicznej	C014140
V712502V02-34	Klucz mocujący	
V712502V02-35	Deflektor silnika	
V712502V02-36	Sworzeń napędu	C001172
V712502V02-37	Kołek napędu	

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712502V02-38	Łożyska	C001747
V712502V02-39	Wentylator	
V712502V02-40	Przystawka warzywna	
V712502V02-41	Pokrywa podajnika	
V712502V02-42	Popychacz nerkowy	C008774
V712502V02-43	Uchwyt popychacza	C001205
V712502V02-44	Popychacz	C012935
V712502V02-45	Prowadnica popychacza - komplet	C001751
V712502V02-46	Oś prowadnicy popychacza	C001712
V712502V02-47	Prowadnica popychacza	C001752
V712502V02-48	Tuleja prowadnicy popychacza	C001171
V712502V02-49	Łożysko ślizgowe	C001713
V712502V02-50	Pokrywa	C001750
V712502V02-51	Zatrzask pokrywy	
V712502V02-52	Misa szatkownicy	
V712502V02-53	Tarcza odrzutnik	C001226
V712502V02-54	Pręt blokujący	C007691
V712502V02-55	Gwiazda mocująca	
V712502V02-56	Płyta blokująca	
V712502V02-57	Przegroda wentylacji	
V712502V02-58	Podstawa	
V712502V02-59	Kanał podstawy	
V712502V02-60	Nóżka	C001755
V712502V02-61	Zestaw śrub	
V712502V02-62	Odrzutnik	C001359
V712502V02-63	Zestaw czyszczący do noża	
V712502V02-64	Szczoteczka do czyszczenia silnika	
V712502V02-65	Silnik	